



## Heizungs-Steuerung

### HR E32

Weiß X610 „A“

Grün X611 „B“

X9000 (Intern)

1 LiSchalter	1 WassVentil rechts	1 Masse f. Taster
2 StandlüftungsBox	2   <i>Entfrosts-</i>	2 Taster oben
3 +F21 (15)	3   <i>Klappen-</i>	3 Taster mitte
4 LiSchalter	4   <i>Stell-</i>	4 Taster unten
5 Anlasser (50)	5   <i>Motor.</i>	5 Minus f. LED
6 Heizschwert takt	6 Masse	6 LED
7 Tachosignal	7 Masse	7 LED
8 + F20 (30)	8 + F20 (30)	8 Taster Heckscheibe
9 RXD	9   <i>Stellmotor-</i>	9 LED
10 Heizschwertrelais	10   <i>Fuß-</i>	10 LiScha LED
11 TXD	11   <i>Fond-</i>	11 + LED
12 Relais Frontsch.K8	12   <i>Raum</i>	12 Minus f. LED
13 Relais Hecksch.	13 + f. Stellmotore	13 Taster Entfrost
14 StandlüftungsBox	14 WassVentil links	
15 StandlüftungsBox	15   <i>Frisch-</i>	
16 AussenFühler	16   <i>Luft-</i>	
17 Fühler rechts	17   <i>Klappen-</i>	
18 Fühler rechts unten	18   <i>Stellmotor.</i>	
19 Fühler links	19 Masse	
20 Fühler links unten	20 + F20 (30)	
21 + f. Poti	21 + F20 (30)	
22 Poti-Schichtungsst.	22   <i>Belüftungs-</i>	
23 + Zünd. f.Rel.Heizschw	23   <i>Klappen-</i>	
24 Masse f. Fühler/Poti	24   <i>Stell-</i>	
25 + F20 (30)	25   <i>Motor.</i>	
26 Relais f.ZusaWapu	26 + f. Stillmotore	