



Heizungs-Steuerung

IHR E32

Weiß X610 „A“	Grün X611 „B“	Blau X613 „C“	Gelb X614 „D“
1 NC	1 zu 14,15,16	1 Masse	1 Fußraum-
2 NC	2 NC	2 Masse	2 Klappen-
2 NC	3 NC	3 NC	3 Stellmotor-
4 NC	4 NC	4 Tempfühl. Fahrer	4 rechts.
5 Heizschwert	5 NC	5 LüfterPoti Schleifer	5 EntfrosterSchalt.
6 NC	6 Frisch-	6 InnenFühler Motor	6 Schalt. Kontakt
7 Heckscheib. Relais	7 Luft-	7 Aussen Fühler	7 Bed-Teil pin 4
8 NC	8 Klappen-	8 Poti- Temp- Beifahrer	8 Tachosignal
9 NC	9 Motor.	9 NC	9 NC
10 NC	10 NC	10 Masse	10 RDX
11 NC	11 NC	11 Masse	11 Scha. Heckscheibe
12 + F20 (30)	12 NC	12 + F21 (15)	12 Scha. für Mitte
13 + F20 (30)	13 NC	13 + F21 (15)	13 Scha. für Unten
14 NC	14 Mit pin 1 Fußraum-	14 Masse	14 Belüftungs-
15 NC	15 Klappen-	15Masse	15 Klappe-
16 NC	16 Sellmotor links.	16 Poti+Fühlermasse	16 Stellmotor-
17 NC	17 Entfroster-	17 PotiSchichtungsst.	17 rechts.
18 LiScha,	18 Klappen-	18 Tempfühler links	18 Schichtungs-
19 LiScha,	19 Stell-	19 Anlasser (50)	19 Klappen-
20 TXD	20 Motor	20 Poti + zuleitung	20 Stellmotor-
21 Wass- Ventil links	21 NC	21 Temp-Fühler Innen	21 rechts
22 Zusatz-WaPu-Relais	22 NC	22 Tempfühler rechts	22 NC
23 Wass- Ventil rechts	23 NC	23 Masse	23 NC
24 Frontsch. Heizung Rel.	24 NC	24 Masse	24 NC
25 + F20 (30)	25 NC	25 + F21 (15)	25 NC
26 + F20 (30)	26 NC	26 + F21 (15)	26 NC